



1. INCENDIU (ALARMĂ GENERALĂ)

Sirenele Sună, LED ROȘU aprins

PAS 1:

- Apăsați [BUZZER SILENTIOS] - Oprește buzzer
- Apăsați [SIREN SILENCE] Oprește sirenele. Cod 1000

PAS 2: Investigați locația afișată pe ecran

PAS 3:

- În caz de incendiu apăsați un buton apropiat de incendiu
- În caz de alarmă falsă:
 - Aerisiți încăperea
 - Apăsați [RESET]

2. PRE-ALARMĂ

Buzzer intermitent, LED PRE-ALARMĂ, Sirenele nu sună

PAS 1:

- Apăsați [BUZZER SILENTIOS] - Oprește buzzer

PAS 2: Investigați locația afișată pe ecran

PAS 3:

- În caz de incendiu apăsați un buton apropiat de incendiu
- În caz de alarmă falsă:
 - Aerisiți încăperea
 - Apăsați [RESET]

3. AVARIE

LED FAULT aprins, buzzer continuu

PAS 1:

- Apăsați [BUZZER SILENTIOS] - Oprește buzzer

PAS 2: Investigați locația afișată pe ecran

PAS 3:

- Dacă nu observați nimic Apăsați [RESET]
- Dacă avaria reapare sau observați o problemă contactați echipa tehnică.