

Prime 120L

Centrală de alarmă 20-120 zone (cu dublare), 20 partiții, sursă 6.2 A, grad de securitate 3

Specificații tehnice

- Număr terminale placă de bază: 10
- Număr maxim terminale pe sistem: 120
- Număr partiții: 20
- Relee programabile: 2
- Leșiri 12Vcc programabile: 2 (AUX 1, AUX 2)
- Leșiri open collector programabile pe placă de bază: 2
- Conectivitate IP integrată pe placa de bază
- Comunicare SIA-IP integrată pe placa de bază
- Curent maxim pentru sistem: 5 A
- Curent maxim încărcare acumulator: 1.2 A
- Consum stand-by/alarmă: 180 mA / 1.1 A
- Spațiu pentru acumulator de 17 Ah
- Carcasă metalică
- Test automat acumulator
- Încărcare acumulator monitorizată
- Port USB integrat pentru conexiune PC
- Funcții Cloud prin Inim Cloud
- Upgrade de firmware ușor și gratuit
- Dimensiuni: 466x375x92 mm
- Greutate (fără acumulator): 5 Kg
- Grad securitate 3 EN50131-3
- Grad securitate 3 EN50131-6



Dispozitive magistrală

- Autoînrolare dispozitive magistrală
- Maxim tastaturi cablate: 15
- Maxim cititoare nBy: 30
- Maxim module extensie: 100
- Maxim sirene magistrală (Ivy-B): 10
- Maxim module extensie wireless: 30
- Maxim comunicatoare Nexus: 1

Dispozitive wireless Air2

- Echipamente periferice: 120
- Tastaturi wireless: 4 (pentru fiecare BS200)
- Sirene wireless: 4 (pentru fiecare BS200)
- Telecomenzi: 200

Autentificare

- Coduri instalator: 2
- Coduri utilizator: 200
- Tag-uri sau Cartele: 200

Comunicare telefonica

- Verificare linie Telefonică
- Numere de contact: 15
- Canal cominucare Inim Cloud
- Comunicare vocala (prin modul SmartLogos30M)
- Comunicator digital integrat (ContactID, SIA, pulses)

Terminale intrare (Zone)

- Dublare zone pe fiecare terminal
- Nivel declanșare zonă programabil
- Senzori șoc si roller blind:
 - 10 terminale placă de bază
 - 2 terminale tastatură Joy sau Aria
 - 1 terminal tastatură nCode si Concept
 - 4 terminale modul extensie Flex

Alte facilități

- Evenimente programabile cu timer și counter: 50
- Scenarii armare programabile: 30
- Scurtături pentru acțiuni instantane: 38
- Iconițe programabile: 80
- Evenimente care pot genera acțiuni: 8996
- Listă evenimente: 4000 evenimente
- Opțiune de a alege ce evenimente se memorează
- Managemente scurtături
- Matrice acțiuni bazată pe evenimente
- Acțiune la activare și restaurare eveniment
- Test zone din tastatură

Dimensiuni

