



PRE-ALARMĂ

LED [PRE-ALARMĂ] Aprins - Cel puțin o zonă este în stare de PRE-ALARMĂ

- 1.În cazul unui pericol real, apăsați butonul [EVACUARE];
- 2.Apăsați tasta [INVESTIGARE] și verificați zona afișată pe display;
- 3.Pentru revenire în stare inițială după [SILENȚIOS] apăsați tasta [RESETARE];
- 4.Dacă mai multe zone sunt în pre-alarmă vizualizați zonele cu ajutorul săgeților.

ALARMĂ

LED [ALARMĂ] Aprins - Cel puțin o zonă este în alarmă LCD afișează zona/zonile în alarmă.

- 1.Apăsați tasta [INVESTIGARE] și verificați zona afișată pe display;
- 2.Dacă este alarmă falsă apăsați tasta [SILENȚIOS] (LED galben aprins);
- 3.Dacă doriți să reactivați alarma apăsați tasta [SILENȚIOS] din nou;
- 4.Pentru revenire în stare inițială după [SILENȚIOS] apăsați tasta [RESETARE];
- 5.Dacă mai multe zone sunt în alarmă vizualizați zonele cu ajutorul săgeților.

ATENȚIE ! DACĂ CONDIȚIA DE ALARMĂ PERSISTĂ, CENTRALA VA INTRA DIN NOU ÎN STARE DE ALARMĂ!

SEMNALIZĂRI STARE SISTEM

- 1.LED [PORNIT] Aprins -Prezență tensiune alimentare 220V;
- 2.LED [PORNIT] Stins- Avarie alimentare;
- 3.LED [AVARIE CPU] Aprins - Avarie procesor;
- 4.LED [AVARIE] Aprins -Cel puțin o avarie activă.
Verificați afișarea;
- 5.LED [DEZACTIVARE/AVARIE APELATOR] Aprins -
Avarie/leșire comunicator dezactivată;
- 6.LED [DEZACTIVARE/AVARIE APELATOR] Aprins intermitent-Restabilire comunicator;
- 7.LED [AVARIE] Aprins intermitent -Restabilire avarie.
Apăsați RESETARE pentru inițializare;
- 8.LED [DEZACTIVARE]- Zone dezactivate.

FAULT

- 1.LED [AVARIE] Aprins - Verificați mesajul de pe display;
- 2.LED [AVARIE CPU] Aprins - Avarie procesor;
- 3.LED [AVARIE] Aprins -Cel puțin o avarie activă. Verificați afișarea;
- 4.LED [DEZACTIVARE/AVARIE APELATOR] Aprins - Avarie/leșire comunicator dezactivată;
- 5.LED [DEZACTIVARE/AVARIE APELATOR] Aprins intermitent -Restabilire comunicator;
- 6.LED [AVARIE] Aprins intermitent -Restabilire avarie. Apăsați [RESETARE] pentru inițializare;
- 7.[AVARIE] - în caz de avarii introduceți și răsușiți cheia în poziția L2, apăsați tasta [SILENȚIOS] după care tasta [RESETARE]. Dacă avaria persistă vă rugăm să contactați firma instalatoare.

ÎN CAZUL UNUI PERICOL REAL, APĂSAȚI BUTONUL [EVACUATE] PENTRU DECLANȘAREA ALARMEI ȘI PĂRĂȘIȚI CLĂDIRA! INFORMAȚI PERSOANELE RESPONSABILE CU SECURITATEA CLĂDIRII PRECUM ȘI OCUPANȚII ACESTEIA!